



CTVIM

6 rue Gaspard Monge

ZI Sud

13200 ARLES

☎ : 04 83 73 53 42

✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 3957

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 11486

DELIVRE A : MICROMEGA PESAGE
ZA DE BOMPERTUIS

13120 GARDANNE

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 17 poids

Constructeur : ZWIEBEL (LZ)

Type : Cylindrique
 Acier chromé

Ce certificat comprend 2 pages

N° de série : Individuel

Date d'émission : 02/02/2018

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

Jérôme BRUNAC

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMMÉ.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 70\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
A1	1 kg	02/02/2018	1,000 34 kg			0,16 g	Néant
A2	1 kg	02/02/2018	1,000 01 kg			0,16 g	Néant
A3	1 kg	02/02/2018	1,000 35 kg			0,16 g	Néant
A4	1 kg	02/02/2018	1,000 23 kg			0,16 g	Néant
A8	1 kg	02/02/2018	1,000 85 kg			0,16 g	Néant
A9	1 kg	02/02/2018	1,000 16 kg			0,16 g	Néant
C0	1 kg	02/02/2018	1,000 36 kg			0,16 g	Néant
C2	1 kg	02/02/2018	1,000 18 kg			0,16 g	Néant
C8	1 kg	02/02/2018	1,000 27 kg			0,16 g	Néant
ZJ 884	1 kg	02/02/2018	1,000 23 kg			0,16 g	Néant
A1	2 kg	02/02/2018	1,999 69 kg			0,30 g	Néant
A3	2 kg	02/02/2018	2,000 12 kg			0,30 g	Néant
A4	2 kg	02/02/2018	1,999 69 kg			0,30 g	Néant
A5	2 kg	02/02/2018	1,999 29 kg			0,30 g	Néant
A6	2 kg	02/02/2018	2,000 12 kg			0,30 g	Néant
C4	2 kg	02/02/2018	1,998 66 kg			0,30 g	Néant
C6	2 kg	02/02/2018	1,998 70 kg			0,30 g	Néant